

für Uhrwerke AF, BF, CF, DS, EF, FF, FG, FS, GF, GG, HF, I, IF, K, KF, KSU,
L, LF, MF, Q, RF, SF, SK, SKU, SU, SW, TF, US, VU, WG
Zeigerbuchse Minutenzeiger: 2 mm drehbare Vierkantbuchse,
Stundenzeiger: Ø 4,5 mm

Zeigerbuchsen (Lochmaße)

Minutenzeiger: 2 x 2 mm

Stundenzeiger: rund 5.5 mm

Bei Anfragen bitte die
Zeigernummer und die
Lochmaße angeben.



33/24 mm
Zeiger Nr. 8



38/31 mm
Zeiger Nr. 10



40/29 mm
Zeiger Nr. 13



40/29 mm
Zeiger Nr. 14



45/35 mm
Zeiger Nr. 18



45/34 mm
Zeiger Nr. 19



45/34 mm
Zeiger Nr. 20



53/38 mm
Zeiger Nr. 25



59/45 mm
Zeiger Nr. 30



59/38 mm
Zeiger Nr. 32




60/43 mm
Zeiger Nr. 34




60/43 mm
Zeiger Nr. 35




63/45 mm
Zeiger Nr. 36



63/45 mm
Zeiger Nr. 37



65/54 mm
Zeiger Nr. 39



71/53 mm
Zeiger Nr. 41



72/49 mm
Zeiger Nr. 44



72/49 mm
Zeiger Nr. 45



80/52 mm
Zeiger Nr. 49




85/65 mm
Zeiger Nr. 55




85/66 mm
Zeiger Nr. 57



88/60 mm
Zeiger Nr. 61



88/60 mm
Zeiger Nr. 61



88/67 mm
Zeiger Nr. 62



100/75 mm
Zeiger Nr. 66




100/74 mm
Zeiger Nr. 70



103/72 mm
Zeiger Nr. 72



103/72 mm
Zeiger Nr. 73



110/79 mm
Zeiger Nr. 76




120/90 mm
Zeiger Nr. 79



121/87 mm
Zeiger Nr. 80



121/87 mm
Zeiger Nr. 81



125/96 mm
Zeiger Nr. 83